

**Vær på forkant: Lav altid en prøve.**

**Gamle olie- og ludbehandlinger kan forstyrre voksets kemi, de bør derfor fjernes / neutraliseres.**

1. Vask gulvet med Allbäck Linoliesæbe. Gælder også nyhøvlede og nyslebne gulve. Vaskevandet kan suges op med vandstøvsuger.
2. Lad tørre. Slib fiberrejsning med korn 180. Støvsug.
3. Fordel Allbäck Linolievoks tyndt - (varm evt. i vandbad) i træets længderetning . Med en svamp / pude der i ruhed er omtrent som den grønne side af en køkkensvamp.  
Til professionel brug / store gulve, brug pude på skaft af den slags som bruges til prof. rengøring af stengulve. (Minder om den som malere bruger ved spartling af vægge med gipsplader.)  
Til helt plane gulve, f.eks. ny egparket kan man bruge en bred metalspartel.  
Til de professionelle brugere: Det er ikke nødvendigt at varme vokset.
4. Lad vokset suge ind i ca 10-15 minutter, maks en time.
5. Tør **ALT** overskydende voks med frotté eller lignende.  
Gulvet skal kunne bruges straks, uden mærker og afsmitning. Overskydende voks giver klæbrig overflade med ujævnt udseende.

På store gulve er det praktisk at arbejde i langsgående baner, med 2 mand, således at den første fordeler vokset og den anden tørrer.

**Maskinel påføring og aftørring** er muligt, men praktiske erfaringer med store gulve (op til 6500 m<sup>2</sup>) tyder på, at der ikke er de store gevinster ved det.

1. Der er tendens til at der bliver påført for meget.
2. Der er tendens til at man ikke tørrer alt overskydende af, men blot en del, på grund af overmætning. Det gælder om at skifte tørrepude hyppigt nok.

**Obs. at Allbäck's linolievoks (modsat andre behandlinger) ikke skal ligge på overfladen, men kun må påføres i det omfang det kan absorberes af træet.**

Gulvet kan tages i brug straks, men undgå såvidt muligt hård belastning i de første uger.

Vedligehold med vask med Allbäck linoliesæbe, ca 1/2 - 1 dl i 10 l vand, afhængig af vandets hårdhed. Når man krammer en svamp i vandet skal det skumme. Linoliesæben er optimal til vedligeholdelsen, da den dels er ph-neutral, og dels virker plejende på gulvet, idet den tilfører en smule uforsæbet linolie. Linoliesæbe er særdeles arbejdsmiljøvenligt sammenlignet med f.eks. den kradse brunsæbe.

Et par referencer på store gulve: Ca 2007: Landskrona Slott Citadellet m.fl., i Danmark fornylig: 6.500 m<sup>2</sup> egparket i nyt byggeri med form som blomst, handicaporganisation. 2013: Originalt gulv i pitch pine fra 1800-tallet på Københavns Rådhus.

**ADVARSEL! Kan selvantænde i porøst materiale – destruer klude, puder o.l. - læg dem f.eks. i en spand med vand.**